





- 4 Для завершения звонка нажмите вперед выключатель голосового управления  на левой рукоятке руля.
  - ▶ Это же самое действие можно выполнить, выбрав пункт [End call] (Завершить звонок) на экране.
- 5 Вернуться к информации о поездке, предыдущему экрану или домашней странице.  Стр. 40

Также можно выполнить приведенные выше настройки с помощью сенсорного экрана.

## Сохранение телефонного номера в списке быстрого набора

Номера быстрого набора можно сохранить.

- 1 Выберите функцию [Speed Dial] (Быстрый набор).
- 2 Выберите пункт [Add Speed Dial] (Добавить номер быстрого набора) и нажмите кнопку .



- 3 На экране появится телефонная книга.