


Аудиосистема (продолжение)

Для включения Apple CarPlay:

- 4 Выберите пункт [Enable Apple CarPlay] (Включить Apple CarPlay) и затем нажмите кнопку **ENT** для включения [ON] (Вкл.) этой функции.




- 5 Вернитесь к информации о поездке, предыдущему экрану или домашней странице. ➡ Стр. 40

Также можно выполнить приведенные выше настройки с помощью сенсорного экрана.

Для отключения Apple CarPlay:

- 4 Выберите пункт [Enable Apple CarPlay] (Включить Apple CarPlay), затем нажмите кнопку **ENT** для отключения [OFF] (Выкл.) этой функции.



- 5 Вернитесь к информации о поездке, предыдущему экрану или домашней странице. ➡ Стр. 40

Также можно выполнить приведенные выше настройки с помощью сенсорного экрана.