


Моторное масло

Проверка уровня моторного масла

1. Установите мотоцикл на боковой упор на твердой горизонтальной поверхности.
2. Если двигатель холодный, запустите его и прогрейте в течение 3-5 минут.
3. Переверните выключатель зажигания в положение  (Выкл.), остановите двигатель и подождите от 2 до 3 минут.
4. Установите мотоцикл вертикально на ровной горизонтальной площадке.
5. Выньте щуп и вытрите его насухо.
6. Вставьте щуп до упора, но не заворачивайте его.
7. Убедитесь, что уровень масла находится между метками максимального и минимального уровня на щупе.
8. Надежно установите щуп на место.

Пробка маслоналивной горловины двигателя

