

Признаки неисправности	Причины/способы устранения неисправности
Невозможность соединения устройства <i>Bluetooth</i> ® и системы	В зависимости от типа устройства <i>Bluetooth</i> ® и используемого ПО, для подсоединения аудиосистемы к устройству и начала воспроизведения может потребоваться некоторое время.
	Во время пуска двигателя соединение может быть прервано, что является нормальным и не является признаком неисправности. Соединение устройства <i>Bluetooth</i> ® с системой после пуска двигателя будет восстановлено.
	Убедитесь в том, что используемое устройство <i>Bluetooth</i> ® подключено к системе. Воспользовавшись руководством по эксплуатации устройства <i>Bluetooth</i> ®, убедитесь в том, что устройство <i>Bluetooth</i> ® находится в состоянии, позволяющем ему подключаться к другим устройствам.