

Неисправности аудиосистемы

Признаки неисправности	Причины/способы устранения неисправности
<p>Невозможность соединения телефона <i>Bluetooth</i>[®] и системы</p>	<p>В зависимости от типа устройства <i>Bluetooth</i>[®] и используемого ПО, возможность автоматического подсоединения может отсутствовать. Для подключения устройства <i>Bluetooth</i>[®] воспользуйтесь информацией руководства по эксплуатации устройства.</p>
	<p>Количество устройств <i>Bluetooth</i>[®], которые могут быть одновременно использованы системой, ограничено одним устройством <i>Bluetooth</i>[®] и двумя гарнитурами <i>Bluetooth</i>[®].</p>
	<p>Если после указанной выше проверки проблема остается, удалите подключенное устройство, затем повторите попытку подключения. ➤ Стр. 160 ➤ Стр. 165</p>
	<p>Соединение <i>Bluetooth</i>[®] не может быть установлено при запуске приложения Apple CarPlay. Выключите приложение Apple CarPlay, затем повторите попытку подключения. ➤ Стр. 197 ➤ Стр. 160</p>
	<p>При включении приложения Apple CarPlay функция <i>Bluetooth</i>[®] отключается.</p>