

## Неисправности аудиосистемы

Признаки неисправности	Причины/способы устранения неисправности
Звук прерывается Появление помех	<p data-bbox="452 213 1253 291">Наличие поблизости другого устройства <i>Bluetooth</i><sup>®</sup> или устройств, генерирующих сильное электромагнитное поле, например, радиооборудования, может сказаться на качестве соединения.</p> <p data-bbox="452 311 1253 389">В редких случаях, из-за особенностей характеристик системы <i>Bluetooth</i><sup>®</sup>, работа системы может быть нестабильной. Если система работает нестабильное длительное время, выключите питание аудиосистемы или используемого устройства, затем включите его.</p> <p data-bbox="452 410 1253 539">Место хранения устройства <i>Bluetooth</i><sup>®</sup> может влиять на работу аудиосистемы и качество соединения. Если звук прерывается или имеются помехи, измените месторасположение устройства. Например, если устройство находится в отсеке между водителем и пассажиром, это может сказаться на качестве соединения. Также могут сказаться на качестве соединения погодные условия, близость зданий, дорожные условия и т.п.</p>