

Неисправности аудиосистемы

Признаки неисправности	Причины/способы устранения неисправности
<p>Приложение Apple CarPlay недоступно.</p>	<p>Если соединение подключенной гарнитурой нарушено из-за разряда элементов питания или нарушения связи, то приложение Apple CarPlay не может использоваться до восстановления соединения.</p> <p>Экран не переключается автоматически на Apple CarPlay за исключением случаев, когда выключатель зажигания находится в положении  (Выкл.) при активированном приложении Apple CarPlay.</p> <p>Некоторые провода USB не совместимы с Apple CarPlay. Для подсоединения iPhone используйте сертифицированные провода.</p> <p>Вы не дали согласие на активацию приложения Apple CarPlay. Восстановите соединение iPhone и активируйте CarPlay на экране отказа. ➤ Стр. 195</p> <p>Настройка Apple CarPlay на вашем iPhone возможно отключена. Отсоедините iPhone и включите Apple CarPlay на вашем телефоне iPhone.</p>