

## REV インジケータ

メインスイッチをI (On) にすると点灯し、数秒後に消灯

### 初期設定

点灯する回転数：8,000 r/min (rpm)

点滅する回転数の間隔：250 r/min (rpm)

| REV インジケータ  | r/min (rpm)       |
|-------------|-------------------|
| 点滅 (2 回/秒)  | 7,250 r/min (rpm) |
| 点滅 (5 回/秒)  | 7,500 r/min (rpm) |
| 点滅 (10 回/秒) | 7,750 r/min (rpm) |
| 点灯          | 8,000 r/min (rpm) |

REV インジケータの設定  P.24