


## ■ スターターモーターは作動するがエンジンが始動しないとき

次の点を確認してください。

- 正しい手順でエンジンをかけているか  
⇒ P. 19
- 燃料タンクにガソリンはあるか
- PGM-FI 警告灯が点灯していないか  
▶ 点灯している場合は、ただちにHonda販売店にご相談ください。

## ■ スターターモーターが作動せず始動できないとき

次の点を確認してください。

- エンジンストップスイッチがOFF  になっていないか
- ヒューズが切れていないか ⇒ P. 29
- バッテリーターミナル部に緩みや腐食がないか ⇒ P. 28

これらに該当しない場合や異常がある場合は、Honda 販売店にご相談ください。