


燃料補給

メインスイッチのキー



燃料がにじみ出ることがあるので、給油口の下
端以上入れないでください。

使用燃料：無鉛レギュラーガソリン
タンク容量：7.8ℓ

燃料についての注意 **▶P.8**

燃料タンクキャップの開けかた

キーカバーを開け、キーを差し込み右に回して、
燃料タンクキャップを取り外す。

燃料タンクキャップの閉じかた

- 1 燃料タンクキャップを手で押し込んで確実にロック
する。
- 2 キーを抜き、キーカバーを閉じる。
 - ▶ キヤップがロックされないと、キーは抜けま
せん。

警告

ガソリンは燃えやすいため、ヤケドを負った
り、爆発して重大な傷害に至る可能性があります。
ます。

燃料補給およびガソリンの取り扱い **▶P.8**