

スターターモーターは作動するが エンジンが始動しないとき

次の点を確認してください。

- 正しい手順でエンジンをかけているか
⇒ P. 21
- 燃料タンクにガソリンはあるか
- PGM-FI 警告灯が点灯していないか
- ▶ 点灯している場合は、直ちに Honda 販売店にご相談ください。

スターターモーターが作動せず 始動できないとき

次の点を確認してください。

- 正しい手順でエンジンをかけているか
⇒ P. 21
- エンジンストップスイッチが ~~ON~~(Off) になっていないか
- ヒューズが切れていないか ⇒ P. 31
- バッテリーターミナル部に緩みや腐食がないか ⇒ P. 30

これらに該当しない場合や異常がある場合は、Honda 販売店にご相談ください。