

Ekipmanın Saklanması

Kask Askısı

Kask askısı motosikletin sol tarafında bulunur.

İki kaskı asarken, kask ayar kablosunu kullanınız.

- Kask ayar kablosu takım çantasında **S.36**



Kilit Açma

Kilit kapağını açınız, kontak anahtarını sokunuz ve saat yönünde çeviriniz.

Kilitleme

- 1 Kaskınızı tutucu piminin üzerine asınız ve kilitlemek için içine doğru itiniz.
- 2 Anahtarı çıkarıp kilit kapağını kapatınız.
 - Kask askısını sadece park halinde kullanınız.

⚠ UYARI

Kask askıya takılı şekilde sürüş yapmak arka tekerin veya süspansiyonun çalışmasını engelleyebilir ve ciddi şekilde yaralanabileceğiniz veya ölebileceğiniz bir kazaya sebep olabilir.

Kask askısını sadece park halinde kullanınız. Kaskınız kask askısına takılı iken motosikletinizi kullanmayın.