

Bakım Programı

Maddeler	Sürüş Öncesi Kontrol S. 42	Değişim Periyodu *1								Yıllık Kontrol	Düzenli Değişim	Sayfaya bakınız	
		x 1.000 km	1	8	16	24	32	40	48				
		x 1.000 mil	0.6	5	10	15	20	25	30				
Yakıt Hattı				K	K	K	K	K	K	K		-	
Yakıt Seviyesi	K											34	
Gaz Kolu Çalışması		K		K	K	K	K	K	K	K		78	
Hava Filtresi *2						D				D		53	
Karter Havalandırma *3				T	T	T	T	T	T	T		79	
Buji						K				D		-	
Subap Boşluğu							K			K		-	
Motor Yağı	K		D	Her 4.000km'de bir D						D		61	
Motor Yağ Filtresi			D	Her 4.000km'de bir D						D		61	
Motor Röhlanti Devri				K	K	K	K	K	K	K		-	
Motor Soğutma Suyu *5	K			K	K	K	K	K	K	K	3 Yıl	63	
Soğutma Sistemi				K	K	K	K	K	K	K		-	
Sekonder Hava Besleme Sistemi					K		K			K		-	
Tahrik Zinciri *4	K		Her 1.000km'de K/Y										68
Tahrik Zincir Kaydırıcısı *4				K	K	K	K	K	K	K		72	

Bakım Seviyesi

- : Orta. Uygun aletlere ve mekanik beceriye sahip değilseniz bakım işleri yetkili servisiniz tarafından yapılmalıdır. İşlemler resmi Honda Tamir Kitabında verilmiştir.
- : Teknik. Emniyet bakımından, motosikletinizin bakımını yetkili servisinizde yaptırınız.

Bakım Lejandı

- K : Kontrol (Gerekirse, temizleme, ayarlama, yağlama ve değiştirme)
- D : Değiştir
- Y : Yağla
- T : Temizle