

## 保管のしかた

屋外に保管する場合はボディーカバーをかけてください。なお、ボディーカバーはエンジンやマフラーが冷えてからかけてください。

また、長期間ご使用にならない場合は、次のことをお守りください。

- サビを防ぐために、保管前にワックスがけを行う（つや消し塗装面を除く）
  - 雨上がりにはボディーカバーを外し、車体を乾燥させる
  - バッテリーは自己放電と電気漏れを少なくするために、車から取り外し、完全充電して風通しのよい暗い場所に保存する
  - ▶ もしバッテリーを車に積んだままにする場合は、②側ターミナルを外してください。
- 長期保管後にお車を乗る際は、保管期間を考慮した上で、各部の点検を実施してください。

地球環境を守るために、お車や交換した部品、なかも使用済みのバッテリーやタイヤ、エンジンオイルの廃油等はむやみに捨てないでください。これらの中のものを廃棄する場合は、Honda 販売店にご相談ください。

また、将来お車の廃棄を希望するときはお近くの廃棄二輪車取扱店へご相談ください。

バッテリーは、リチウムイオン/バッテリーを使用しています。廃棄処分については特別な取り扱いが必要です。

廃棄するときは、必ず下記にご相談ください。

エリートパワー（株）

<http://eliiypower.co.jp/products/motorcycle/hybattery.html>

インフォメーション