


エンジンオイル量の点検

エンジンを始動し、オイル警告灯が点灯しないかを点検します。

オイル警告灯が点灯したら、オイルが少なくなっていますので、オイルを補給してください。
エンジンオイルの補給は **66** ページ参照。

注意

- オイルは切らさないでください。オイル警告灯が点灯したまま走行するとオイルが切れエンジンがこわれます。



燃料の量の点検

ガソリンが目的の地まで走行するのに十分な量であるかを点検します。