

■ 瞬間燃費表示

瞬間燃費を km/l の単位で表示

表示範囲：0.0 ～ 99.9 km/l

- 速度が 7 km/h 未満の場合は “-.-” を表示します。
 - 瞬間燃費が 99.9 km/l を超えた場合は “99.9” を表示します。
- 上記の場合をのぞいて表示が “-.-” になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

INST.FUEL

18.5 km/l

■ 平均燃費表示

トリップメーターA をリセットしてからの平均燃費を km/l の単位で表示

トリップメーターA をリセットすると平均燃費もリセットされます。

表示範囲：0.0 ～ 99.9 km/l

- 平均燃費が 99.9 km/l を超えた場合は “99.9” を表示します。
 - トリップメーターA をリセットした場合は “-.-” を表示します。
- 上記の場合をのぞいて表示が “-.-” になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

AVG.FUEL

16.2 km/l

▶ 平均燃費をリセットするには **▶P.21**