

⇒ 方向指示器表示灯


⇒ 方向指示器表示灯

⇒ 方向指示器表示灯

⇒ TCS (トラクションコントロール) ランプ

- メインスイッチをONにすると点灯し、速度が約10km/hに達すると消灯
- 同時に、TCSが作動可能な状態になる
- TCS作動時に点滅

走行中に点灯したときは ➔ P.99



⇒ TCS (トラクションコントロール) ランプ

⇒ TCS (トラクションコントロール) ランプ

⇒ TCS (トラクションコントロール) ランプ

- メインスイッチをOFFにすると点灯
- TCSを停止(OFF)状態になると点灯

⇒ HISS 表示灯 ➔ P.95

- メインスイッチをONにすると点灯し、数秒後に消灯
- メインスイッチをOFFにすると2秒間隔で24時間点滅

⇒ ETC 表示灯 ➔ P.60

⇒ 燃料残量警告灯

- メインスイッチをONにすると点灯し、数秒後に消灯
- 燃料リザーブのみになると点灯
- 燃料残量警告灯が点灯したときの燃料有効残量：約3.4ℓ

燃料計のマークが1つ(E)だけ点滅し、燃料残量警告灯が点灯したときは ➔ P.20