


スイッチ 前ページの続き

操作ガイド



SELECT ボタン

SET ボタン

マルチインフォメーションディスプレイの
操作に使用 **▶P.15**

AUDIO 電源ボタン

MODE ボタン

MUTE ボタン

VOLUME ボタン

TRACK ボタン

オーディオシステムの操作に使用 **▶P.32**



TCS (トラクションコントロールシステム)OFF スイッチ

押し続けることでTCSのONとOFFを切り換える

▶ TCSをOFFに設定すると、TCS OFF警告灯が点灯します。