

### Передние/задние указатели поворота

1. Выверните винт и втулку.
2. Снимите рассеиватели указателей поворота.
3. Слегка надавите на лампу и поверните ее против часовой стрелки.




4. Установка новой лампы и деталей производится в обратном порядке.

Поиск и устранение неисправностей

### Фонарь освещения номерного знака

1. Выверните винты, снимите крышку и прокладку крышки фонаря.
2. Вытяните лампу из патрона, не поворачивая ее.



3. Установка новой лампы и деталей производится в обратном порядке.