

Перегорел предохранитель

Прежде чем проводить действия с предохранителями, внимательно прочтите раздел «Проверка и замена предохранителей». ► стр.43

► Табличка на крышке блока предохранителей: стр.108

Блок предохранителей

1. Снимите седло. ► стр.52
2. Снимите крышку блока предохранителей.
3. При помощи пинцета из комплекта инструментов извлеките предохранители по одному и проверьте их исправность. Замените перегоревший предохранитель предохранителем такого же номинала.
 - Запасные предохранители находятся на обратной стороне крышки блока предохранителей.
4. Установите на место крышку блока предохранителей
5. Установите на место седло.

