


การล็อคเบาะ

ที่ล็อคเบาะ (1) อยู่ด้านซ้ายใต้เบาะนั่ง

การเปิดเบาะนั่ง เสียบกุญแจจุดระเบิด (2) และ
หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อคลายล็อค
ดึงเบาะนั่งขึ้น

การล็อคเบาะ ลดเบาะให้ต่ำแล้วกดเบาะจน
กระทั่งล็อค ต้องแน่ใจว่าล็อคเบาะเรียบร้อยแล้ว
ก่อนการขับขี่



(1) ที่ล็อคเบาะ (2) กุญแจจุดระเบิด