



### **ขั้นตอนการสตาร์ทเครื่องยนต์**

#### **การสตาร์ทขณะเครื่องเย็น**

1. กดคันสตาร์ทเบาๆ จนกระทั่งรู้สึกว่ามีแรงต้าน แล้วปล่อยให้คันสตาร์ทกลับไปตำแหน่งสูงสุดของช่วงคันสตาร์ทตามเดิม ปิดคันเร่งเล็กน้อยแล้วถีบคันสตาร์ทจากตำแหน่งสูงสุดของช่วงคันสตาร์ทจนถึงตำแหน่งต่ำสุดด้วยความเร็วและต่อเนื่อง
2. ชূนเครื่องยนต์โดยการบิดและผ่อนคันเร่งเล็กน้อย

#### **การสตาร์ทขณะเครื่องอุ่น**

สตาร์ทเครื่องยนต์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1 ในหัวข้อ "การสตาร์ทขณะเครื่องเย็น"

