



### การเปลี่ยนหลอดไฟเบรค/ไฟท้าย

1. ถอดเลนส์ไฟเบรค/ไฟท้าย (1) โดยการถอดสกรู (2) ออก
2. ค่อยๆ กดหลอดไฟ (3) และหมุนทวนเข็มนาฬิกา
3. ประกอบหลอดไฟอันใหม่โดยทำย้อนลำดับขั้นตอนการถอด



(1) เลนส์ไฟเบรค/ไฟท้าย (2) สกรู



(3) หลอดไฟ