

Hava Yastığı Sistemi Parçaları


Motosikletinizin hava yastığı sistemi şunları içerir: Sürücü selesinin ön tarafındaki saklanan hava yastığı AIRBAG olarak işaretli bir kapağın altındadır.

Önden çarpışmalar esnasında yavaşlamanın hızını ölçen darbe sensörleri, ana şasinin sağ ve sol sağ tarafında sürücü selesinin altında bulunur.


Kontrol ünitesi darbe sensörlerinden alınan verileri değerlendirir ve hava yastığının açılıp açılmayacağına karar verir.

Kontak anahtarı I (Açık) konumuna alınır alınmaz sistem sensörler, kontrol ünitesi, hava yastığı şişiricisi ile ilgili bilgileri sürekli olarak izler.


Hava Yastığı



AIRBAG işareti



Darbe sensörü



Kontrol ünitesi

Darbe sensörü