

Müzik Sistemi (devam ediyor)

Apple CarPlay'ı Ayarlamak için

Apple CarPlay'in kullanılması bazı kullanıcı ve araç bilgilerinin (aracın konumu, hızı ve durumu gibi) Apple CarPlay deneyimini iyileştirmek amacıyla iPhone'unuza aktarılmasına sebep olacaktır. Ekranda bu bilgilerin paylaşılmasına izin vermeniz gerekecektir.

1 Apple CarPlay ayarını etkinleştiriniz.

➡ S. 84


2 Kulaklıkları eşleştiriniz. ➡ S. 91


3 iPhone'unuzu bagaj bölmesindeki

GL1800DA veya GL1800DA hariç

siper muhafazasındaki USB portuna bağlayınız. ➡ S. 102

▶ iPhone'unuzu bağladığınızda iPod olarak tanınırsa, USB kablosunu çıkarınız, Apple CarPlay'i etkinleştiriniz ➡ S. 84 ve daha sonra USB kablosunu tekrar takınız.

- 4 Ekranda sorumluluk reddi mesajı görüntülediğinde, [Enable önce] [Bir kez etkinleştir] veya [Always enable] [Her zaman etkinleştir] öğesini seçiniz ve ardından  veya **ENT** düğmesine basınız.



[Enable önce]: Sadece bir kez izin verir.

(Sonraki kullanımımızda mesaj yeniden görünür).

[Always enable]: Her zaman izin verir. (Mesaj bir daha görünmez.)

[Cancel]: Bu işleme izin vermez.

[Cancel] (İptal) öğesini seçerseniz ve bu izni vermezseniz, iPod olarak yeniden bağlanmanız gerekir.

- 5 Apple CarPlay menü ekranı görünür.

Apple CarPlay Menüsü

Apple CarPlay menü ekranı



Giriş ekranına götürür
Apple CarPlay menü ekranına götürür



Giriş ekranı



Apple CarPlay menü ekranına götürür