

Bakım

Lütfen herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce “Bakımın Önemi” ve “Bakım Gereklilikleri” kısımlarını dikkatlice okuyunuz. Servis bilgileri için “Teknik Özellikler” kısmına bakınız.

| | | | | | |
|---|-------|------------------------------------|-------|---|-------|
| Bakımın Önemi | S.147 | Soğutma Suyu | S.173 | Arka Süspansiyon GL1800B/B | S.183 |
| Bakım Programı | S.148 | Redüksiyon Yağı | S.174 | Diğer Değişiklikler | S.184 |
| Bakım Gereklilikleri | S.153 | Frenler | S.175 | Honda SMART Anahtar Pili | S.184 |
| Alet | S.162 | Yan Ayak | S.178 | | |
| Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi & Takılması | S.163 | Debriyaj | S.179 | | |
| Akü | S.163 | Gaz Kolu | S.180 | | |
| Külbütör Kapağı | S.164 | Karter Havalandırması | S.181 | | |
| Sis Lambası Kapağı | S.165 | Diğer Ayarlar | S.182 | | |
| Motor Sol Yan Kapağı | S.165 | Far Ayarı | S.182 | | |
| Yan Kapak | S.166 | Debriyaj ve Fren Kolları | S.182 | | |
| Buji | S.167 | Elektriksel Ayarlamalı Süspansiyon | | | |
| Motor Yağı | S.169 | GL1800/DA | S.183 | | |