

Тормоза ► Проверка тормозных колодок

Проверка тормозных колодок

Проверьте состояние индикаторов износа тормозных колодок.



Перед

Тормозные колодки, на которых не просматривается канавка-индикатор, подлежат немедленной замене.

Зад

Тормозные колодки, на которых не просматривается канавка-индикатор, подлежат немедленной замене.

- Перед** Осмотрите тормозные колодки с передней стороны тормозного суппорта.
 - Всегда осматривайте колодки в обоих (левом и правом) суппортах.
- Зад** Осмотрите тормозные колодки с нижней стороны тормозного суппорта.



При необходимости замены тормозных колодок обратитесь к официальному дилеру Honda.

Заменяйте левые и правые тормозные колодки одновременно.