


Akü



| Sökme

Kontağın ○ (Kapalı) konumunda olduğundan emin olun.

1. Sol kapağı çıkartın. ➤ S. 55
2. Cıvataı sökün.
3. Akü tutucuyu sökün.
4. Negatif ⊖ kutup başını aküden ayırın.
5. Pozitif ⊕ kutup başını aküden ayırın.
6. Terminal somunlarını düşürmemeye dikkat ederek aküyü sökün.

| Takma

Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız. Daima ilk olarak pozitif ⊕ kutup başını bağlayınız. Cıvataların ve somunların sıkı olduğundan emin olunuz. Akünün düzgün şekilde tutulması için "Bakım Gereklilikleri" kısmına bakınız. ➤ S. 42 "Akünün Bitmesi" ➤ S. 91