


Controllo del display

Quando il commutatore di accensione viene portato in posizione ON, vengono visualizzati tutte le modalità e i segmenti digitali.

Se alcuni non vengono visualizzati correttamente, fare controllare il problema presso il concessionario.

Tachimetro



Indicatore livello carburante

Carburante residuo quando inizia a lampeggiare solo il 1° (E) segmento: circa 1,42 L

Se l'indicatore livello carburante lampeggia ripetutamente oppure si spegne: ➔ **P.78**

