


- 5 İstenen dakika görüntülenene kadar SEL düğmesine basınız.  
▶ Dakikayı hızlı şekilde artırmak için basıp basılı tutunuz.




- 6 (E tipi hariç)  
SET düğmesine basınız Saat ayarlandı ve ardından ekran normal görünüm ayarına geri döner.  
(sadece E tipi)  
SET düğmesine basınız. Saat ayarı yapılır ve ardından ekran hız ve kilometre birimine geçer. Hız ve kilometre birimi yanıp sönmeye başlar.

Ayarlama ayrıca kontak off konumuna getirilerek de yapılabilir.

## 2 (Sadece E şekli) Hız ve mil birimini değiştirme:

- 1 "km/s" ve "km" veya "mil/s" ve "mil" arasından seçim yapmak için SEL düğmesine basınız.
- 2 SET düğmesine basınız. Hız ve mil birimi ayarlanır ve sonra ekran normal görünümüne döner.



Ayarlama ayrıca kontak off konumuna getirilerek de yapılabilir.