

Sorun Giderme

Motor Çalışmazsa	S. 70
Uyarı Lambaları Yanıyor veya	
Yanıp Sönüyor.....	S. 71
PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu)	
Arıza İkaz Lambası (MIL).....	S. 71
Diğer Uyarı Göstergeleri	S. 72
Yakıt Göstergesi Arıza Gösterimi.....	S. 72
Lastiğin Delinmesi	S. 73
Elektrik Problemleri.....	S. 79
Akünün Bitmesi.....	S. 79
Ampulün Yanması.....	S. 79
Sigortanın Yanması.....	S. 83