

Bakım

Lütfen herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce “Bakımın Önemi” ve “Bakım Gereklilikleri” kısımlarını dikkatlice okuyunuz. Servis bilgileri için “Teknik Özellikler” kısmına bakınız.

| | | | |
|---------------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| Bakımın Önemi | S. 69 | Yan Ayak | S. 106 |
| Bakım Programı | S. 70 | Tahrik Zinciri | S. 107 |
| Bakım Gereklilikleri | S. 75 | Gaz Kolu | S. 111 |
| Alet | S. 87 | Karter Havalandırması | S. 112 |
| Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi & | | Diğer Ayarlar | S. 113 |
| Takılması | S. 88 | Far Ayarının Yapılması | S. 113 |
| Akü..... | S. 88 | Fren Kolunun Ayarlanması | S. 114 |
| Klips..... | S. 90 | Arka Süspansiyonun Ayarlanması | S. 115 |
| Sağ Zemin Kaplaması | S. 91 | | |
| Ön Alt Kapak | S. 92 | | |
| Ön Yan Grenaj... .. | S. 93 | | |
| İç Kapak | S. 94 | | |
| Motor Yağı | S. 95 | | |
| Soğutma Suyu | S. 101 | | |
| Frenler | S. 103 | | |