

Панель приборов *(продолжение)*

Индикация начала/завершения сеанса работы

Предусмотрена возможность выбора дисплея, отображаемого после включения и выключения зажигания из режимов STD и SP.

Если выбран режим SP, выбранные пользователем буквы также могут отображаться совместно с индикацией начала/завершения сеанса работы.

Настройка дисплея начала/завершения сеанса работы:

➔ Стр. 36

Настройка сообщения дисплея начала/завершения сеанса работы:

➔ Стр. 36