

## Регламент технического обслуживания

Пункт проверки	Осмотр перед поездкой. ➔ Стр. 79	x 1000 км	1	12	24	36	48	Ежегодная проверка	Регулярная замена	См. стр.
		x 1000 миль	0.6	8	16	24	32			
Направляющая приводной цепи				1	1	1	1			113
Тормозная жидкость <sup>*4</sup>	1			1	1	1	1	1	2 года	105
Износ тормозных колодок	1			1	1	1	1	1		106
Тормозная система				1	1	1	1	1		79
Выключатель стоп-сигнала				1	1	1	1	1		108
Функционирование замка тормозов <sup>*5</sup>	🔧			1	1	1	1			107
Регулировка светового пучка фары				1	1	1	1	1		119
Осветительные приборы/Звуковой сигнал	1									-
Выключатель двигателя	1									-
Сцепление <sup>*5</sup>	1			1	1	1	1	1		79
Боковой упор	1			1	1	1	1	1		109
Подвеска	🔧			1	1	1	1	1		-
Болты, гайки, прочий крепеж	🔧			1	1	1	1	1		-
Колеса/шины	🔧	1		1	1	1	1	1		87
Подшипники рулевой колонки	🔧			1	1	1	1	1		-

### Примечания:

- <sup>\*1</sup>: При километраже, превышающем указанные значения, выполняйте обслуживание через указанные промежутки времени.
- <sup>\*2</sup>: Выполняйте обслуживание чаще, если транспортное средство эксплуатируется в условиях повышенной влажности или запыленности.
- <sup>\*3</sup>: Выполняйте обслуживание чаще, если транспортное средство эксплуатируется в дождь или при полном открытии дроссельной заслонки.

<sup>\*4</sup>: Замена должна производиться квалифицированным механиком.

<sup>\*5</sup>: Только NC750SA.

<sup>\*6</sup>: Только NC750SD.