

GCC countries

Пункт проверки	Осмотр перед поездкой. ➔ Стр. 79	x 1000 км x 1000 миль	1	6	12	18	24	30	36	Еже- годная проверка	Регу- лярная замена	См. стр.
			0.6	4	8	12	16	20	24			
Топливопровод	🔧				I		I		I	I		-
Уровень топлива в баке		I										-
Функционирование дроссельной заслонки	🔧	I			I		I		I	I		117
Фильтрующий элемент воздухоочистителя ²	🔧					R			R			90
Вентиляция картера				C	C	C	C	C	C			118
Свеча зажигания	🔧						Каждые 24000 км: I					-
							Каждые 48000 км: R					-
Зазоры в клапанном механизме	🔧						I					-
Моторное масло		I		R		R		R		R		99
Масляный фильтр			R				R					99
Частота холостого хода	🔧				I		I		I	I		-
Охлаждающая жидкость двигателя ⁴		I			I		I		I	I	3 года	103
Система охлаждения	🔧				I		I		I	I		-
Система рециркуляции паров бензина	🔧						I					-

Уровень сложности технического обслуживания

- 🔧 : Средний. Операция должна выполняться официальным дилером Honda, за исключением тех случаев, когда у вас есть необходимый инструмент и вы обладаете соответствующей квалификацией, позволяющей выполнять работы самостоятельно. Описание операций приведено в официальном Руководстве по ремонту Honda.
- 🔧 : Технический. В целях безопасности рекомендуется доверить выполнение сервисных операций официальному дилеру Honda.

Расшифровка символов, приведенных в таблице

- I : Проверка (при необходимости, очистка, регулировка, смазка или замена)
- L : Смазка
- R : Замена
- C : Очистка