

ECO modu

Yakıt tüketimine bağlı olarak, devir göstergesi segmenti rengi değişecektir.

Yakıt tüketimi iyileşirse, devir göstergesinin rengi AÇIK MAVİYE değişecektir. Ayrıca, yakıt tüketimi iyileştiğinde, renk YEŞİLE dönecektir.

- ▶ ECO modu rengi, yaklaşık 20 km/s'nin altındaki hızlarda görünmez.
- ▶ Vites konum modu veya motor devir modu ana renk modunda seçildiğinde, ECO modu açık olarak ayarlandığı halde ECO modu rengi görünmez.


ECO modunu ayarlamak için:  S. 36


Vites büyütme modu

Motor devri değeri ayarlamış olduğunuz noktaya ulaştığında, devir saatinin rengi SARIYA dönerek vitesi büyütmenizi isteyecektir.

Varsayılan ayar“5,000 r/min (dev/dak)”dır.

- ▶ Vites konum modu veya motor devir modu ana renk modunda seçildiğinde, vites büyütme modu açık olarak ayarlandığı halde vites büyütme modu rengi görünmez.

Vites büyütme modunu ayarlamak için:  S. 36

Vites büyütme noktasını ayarlamak için:  S. 36