

5 İstenen gün görüntülenene kadar SEL düğmesine basınız.

►Günü hızlı şekilde artırmak için SEL düğmesine basıp basılı tutunuz.



6 SET düğmesine basınız. Tarih ayarlanır ve normal ekrana dönlür.

SP Ayar Modu

1 Kullanıcı ayar modu renginin seçilmesi:

1 SP ayar modunu seçiniz. ➔ S.36

2 SEL düğmesine basınız. Renk deęişir.

►ECO modu açık konumuna ayarlandığında, AÇIK MAVİ ve YEŞİL renkleri seçilemez.

►Vites büyütme modu etkin hale getirildiğinde, SARI rengi seçilemez.

