

## Göstergeler, Kumandalar & Diğer Özellikler

### Kontak Anahtarı

Kontak | (Açık) konumunda olduğunda far daima açıktır. Motor dururken kontağı | (Açık) konumunda bırakmak aküyü boşaltacaktır. Sürüş esnasında anahtarı çevirmeyiniz.

### Motor Durdurma Anahtarı

Motor durdurma anahtarını acil durumlar dışında kullanmayınız. Sürüş esnasında bunu yapmak, sürüşü emniyetsiz kılacak şekilde motorun aniden durmasına sebep olacaktır. Motor durdurma anahtarını kullanarak motoru durdurursanız, kontağı kapatınız. Aksi halde akü boşalacaktır.

### Mesafe ölçer

Okuma 999.999 değerini aştığında ekran 999.999 değerinde kalır.

### Sıfırlanabilir mesafe ölçer

Okuma 9.999,9 değerini aştığında sıfırlanabilir mesafe ölçer A ve B 0,0 değerine geri döner.

### Saat

Kontak kapatıldıktan sonra saat 24 saat boyunca görünür.

### Devir Saati

Güneş ışınlarının parlaklığına veya çevre koşullarına bağlı olarak, devir göstergesi ekranının rengini ayırt etmek zor olabilir.