


















































































Регламент технического обслуживания

Категория работ	Периодичность	Осмотр перед поездкой  с.58	Показатели одометра*1 (× 1000 км)					Ежегодная проверка	Плановая замена	См. стр.
			1	12	24	36	48			
Направляющая приводной цепи										90
Тормозная жидкость*4									2 года	83
Износ тормозных колодок										84
Тормозная система										83
Выключатель стоп-сигнала										98
Стояночный тормоз (NC750XD)										85
Регулировка фары										97
Осветительные приборы/классон										—
Аварийный выключатель двигателя										—
Сцепление (NC750XA/SA)										91
Боковой упор										86
Подвеска										—
Болты, гайки, крепежи										—
Колеса и шины										65
Подшипники рулевой колонки										—

Примечания:

*1 : При пробеге, превышающем максимальные указанные значения, выполняйте работы через указанные промежутки времени.

*2 : Выполняйте обслуживание чаще, если эксплуатируете мотоцикл в условиях повышенной влажности или запыленности.

*3 : Выполняйте операцию чаще, если используете мотоцикл в дождь или при полном открытии дроссельной заслонки.

*4 : Замена должна производиться квалифицированным механиком.