

## **Límites de carga**

A continuación se muestran los límites de carga para la motocicleta:

**Capacidad máxima de carga:**  
170 kg

Incluye el peso de conductor, el del pasajero, y el de toda la carga y accesorios

**Peso máximo de la carga del portaequipajes trasero:**  
3,0 kg

## **Consejos sobre la carga**

La motocicleta ha sido concebida principalmente para transportar al conductor y a un pasajero. Cuando no lleve pasajero, podrá si lo desea sujetar una chaqueta u otros objetos pequeños en el asiento.

Si desea llevar más carga, pida consejo a su distribuidor Honda, y no se olvide de leer la información relacionada con los accesorios en la página 6 .

La carga inadecuada de la motocicleta puede afectar su estabilidad y manejo. Aunque la motocicleta esté correctamente cargada, deberá circular a velocidades moderadas siempre que transporte carga.

Siga estos consejos siempre que lleve a un pasajero o carga:

- Compruebe que ambos neumáticos estén adecuadamente inflados (página 26 ).
- Si cambia su carga normal, es posible que tenga que ajustar la suspensión trasera (página 14 ).
- Para evitar crear un riesgo de accidente a causa de objetos sueltos, antes de conducir asegúrese de que toda la carga esté atada de forma segura.
- Ponga el peso de la carga lo más cerca posible del centro de la motocicleta.
- Equilibre el peso de la carga de forma uniforme en ambos lados.