

## PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR

Siga siempre el procedimiento correcto de arranque descrito a continuación.

Los humos de escape de su motocicleta contienen gas de monóxido de carbono que es venenoso. En lugares cerrados tales como en un garaje se pueden acumular rápidamente altos niveles de monóxido de carbono. No arranque el motor teniendo cerrada la puerta del garaje. Aún con la puerta abierta, tenga en motor en marcha solamente el tiempo suficiente necesario para sacar la motocicleta del garaje.

No emplee el motor de arranque eléctrico durante más de 5 segundos seguidos. Suelte el botón y espere unos 10 segundos antes de volver a presionarlo.

No accione el pedal de arranque mientras el motor esté en marcha porque podría dañarse el motor. No aplique fuerza excesiva en el pedal de arranque.  
Levante el pedal de arranque para plegarlo una vez el pedal de arranque haya vuelto al tope del pedal.

## Preparación

Antes de arrancar, inserte la llave, gire el interruptor de encendido ON (ON) y confirme lo siguiente:

- La transmisión está en punto muerto (el indicador de punto muerto está encendido).
- La válvula de combustible está abierta.