


CABALLETE LATERAL

Consulte las precauciones de seguridad de la página 57.

Compruebe el resorte del soporte lateral (1) para ver si está dañado y si ha perdido tensión y el conjunto del soporte lateral para verificar que se mueve libremente.

Si el soporte lateral produce chirridos o está duro, limpie el área del pivote y lubrique el perno del pivote con aceite de motor limpio.



(1) Soporte lateral