

ア	安全運転のために	4
	安全に関する表示について	1
イ	色物部品をご注文のとき	56
ウ	運転する前に(安全運転のために)	5
エ	エアクリーナエレメントの交換	52
	エンジン異常表示灯	13
	エンジンオイルの量の点検	44
	エンジンオイルの補給	44
	エンジンが始動しないとき	58
	エンジンのかけかた	24
オ	オドメータ ⇨ 積算距離計	13
	オーバーヒートしたとき	58
カ	改造(安全運転のために)	9
	各部の名称	11
	ガソリンの補給 ⇨ 燃料の補給	23
	簡単なメンテナンス	40
キ	キックスタータペダル	26
ク	車のお手入れ	54

ケ	計器類	13
	警告灯	13
	ケーブル類のラバブーツの点検	53
サ	サービステータ	58
シ	シート	18
	シヤッタ	15
	主要諸元	59
	書類入れ	21
ス	スイッチの使いかた	14
	スタータスイッチ	15
	スタートするとき	27
	スピードメータ ⇨ 速度計	13
セ	積算距離計	13
	前照灯上下切換えスイッチ	16
	セクターカバー	21
ソ	装備の使いかた	17
	速度計	13
	速度警告灯	13