

スターターモーターは作動するがエンジンが始動しないとき

次の点を確認してください。

- 正しい手順でエンジンをかけているか
➡ P. 26
- 燃料タンクにガソリンはあるか
- PGM-FI 警告灯が点灯していないか
- ▲ 点灯している場合は、直ちに Honda 販売店にご相談ください。

スターターモーターが作動せず始動できないとき

次の点を確認してください。

- 正しい手順でエンジンをかけているか
➡ P. 26
- ヒューズが切れていないか ➡ P. 45
- バッテリーターミナル部に緩みや腐食がないか ➡ P. 44
- ▲ バッテリーあがり、スターターモーターが回らないときは、キックスターターによる始動を試みましょう。

これらに該当しない場合や異常がある場合は、Honda 販売店にご相談ください。