

🔌メインスイッチ

電気回路の ON / OFF、ハンドルロック、シートを開けるときに使用

- ▶ **○ (Off)** または **🔒 (Lock)** の位置で、キーを抜くことができます。

