



メインスイッチの施錠

- ① メインスイッチを SEAT、○ (Off)、または  (Lock) の位置にする。
- ② 以下のいずれかの方法でメインスイッチを施錠する。
 - Honda SMART Key を携帯して作動範囲から離れる。 **▶P.24**
 - メインスイッチを押す。
 - メインスイッチを SEAT、○ (Off)、または  (Lock) の位置にしてから、約 20 秒間待つ。
 - Honda SMART Key システムを作動停止状態にする。 **▶P.27**
- ③ Honda SMART Key 警告灯が消灯し、方向指示器が 1 回点滅したことを確認する。
これはメインスイッチが施錠されたことを示します。

Honda SMART Key システムが正しく作動しないとき **▶P.92**

