


正しい運転の操作 前ページの続き

- ③ ブレーキロックを外す。
左ブレーキレバーを強く握る (①) とブレーキロックレバーが自動的に外れる (②)。
- ▶ ブレーキロックレバーを外すときは、スロットルグリップを回さないでください。飛び出しなどの危険性があります。

ブレーキロックレバー



- ④ スロットルグリップをゆっくり回し、発進する。
- ▶ スロットルグリップをいきなり手前に回すと急加速して危険です。

スロットルグリップで速度調整を行う。
加速する・・・スロットルをゆっくり回す。
減速する・・・スロットルをすばやく戻す。

