

# Bakım

Lütfen herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce “Bakımın Önemi” ve “Bakım Gereklilikleri” kısımlarını dikkatlice okuyunuz. Servis bilgileri için “Teknik Özellikler” kısmına bakınız.

<b>Bakımın Önemi</b> .....	S.42	<b>Motor Yağı</b> .....	S.64
<b>Bakım Programı</b> .....	S.43	<b>Frenler</b> .....	S.68
<b>Bakım Gereklilikleri</b> .....	S.46	<b>Yan ayak</b> .....	S.74
<b>Takım Çantası</b> .....	S.56	<b>Gaz kolu</b> .....	S.75
<b>Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi &amp;</b>		<b>Karter Havalandırması</b> .....	S.76
<b>Takılması</b> .....	S.57	<b>Diğer Ayarlar</b> .....	S.77
Akü.....	S.57	Far Ayarı.....	S.77
Ön Kapak.....	S.58		
Ön Gidon Kolu Kapağı.....	S.59		
Bakım Kapağı.....	S.61		
<b>Buji</b> .....	S.62		