

Lastiklerinizi servisimize deęiřtirtiniz. Tavsiye edilen lastikler ve hava basınçları için, "Teknik Özellikler" kısmına bakınız.

■ S. 102

Her lastik deęiřtiriliřinizde ařaęıdaki talimatları takip ediniz.

- Tavsiye edilen lastikleri veya aynı ebata, yapıya, hız deęerine ve yük aralıęına sahip eřdeęerlerini kullanınız.
- İ lastiksiz lastiklerin iine i lastik takmayınız. Ařırı ısı oluřumu i lastięin patlamasına yol aabilir.
- Bu motosiklette sadece i lastiksiz lastik kullanınız. Jantlar i lastiksiz lastiklere gre tasarlanmıřtır ve ani hızlanma veya frenlemelerde i lastikli lastik janttan kayabilir ve lastięin patlamasına yol aabilir.

UYARI

Motosikletinize yanlıř lastiklerin takılması yol tutuřunu ve dengeyi olumsuz řekilde etkileyebilir ve ciddi řekilde yaralanabileceęiniz veya lebileceęiniz bir kazaya sebep olabilir.

Her zaman bu kullanım kılavuzunda tavsiye edilen lastik tipi ve ebatını kullanınız.