

## OIL CHANGE

### エンジンオイル交換時期表示

- 走行距離が初回 1,000 km 時に点灯し、その後、エンジンオイル交換時期表示をリセットした時点より 6,000 km を経過すると点灯
- ▶ エンジンオイル交換時期表示が点灯したときが、エンジンオイル交換の目安です。
- ▶ エンジンオイル交換時に必ずリセットしてください。リセットを行わないと交換時期の目安にはなりません。

### エンジンオイル交換時期表示のリセット P.18

### 燃料計

ガソリンの量を確認するときは、車体を垂直にしてください。

マークが 1 つ (E) だけ点灯したときの燃料残量：  
約 1.49 ℓ  
さらに燃料タンク内のガソリンの量が減ってくとマークが点滅します。



燃料計の故障表示  P.69

### オドメーター(ODO) / トリップメーター (TRIP)

#### ／時計 (AM / PM) 12 時間表示

モードボタンを押してオドメーターとトリップメーターと時計を切り換え

- オドメーター：総走行距離
- トリップメーター：モードボタンを押し続け、0 km にリセットしてからの走行距離

### 時計の合わせかた P.18

